

Actualización TPM02



1. Descargar archivo de actualización desde servidor y descomprimirlo.
2. Conectar un extremo del cable USB al PC y pulsar teclas ESC+ENTER al mismo tiempo del TPM02 y conectar el otro extremo del cable USB al TPM02.



3. La pantalla del TPM02 debe encenderse pero sin mostrar nada y el PC detectará una nueva unidad de disco con un archivo llamado firmware.bin. Borrar ese archivo y copiar ahí en esa unidad uno de los archivos descargados en el punto 1 llamado firmware.bin. Una vez copiado el archivo desconectar el TPM del conector USB.
4. Volver a conectar el TPM al conector USB y se deberá encender, entonces ir al menú "Conexión PC" y después "Actualización SDCARD" y el PC detectará nueva unidad de Disco que es la SD del TPM02. Copiar todos los archivos descargados dentro de la carpeta SD_CARD y reemplazarlos con los archivos de esta unidad de disco, cuando pregunte al copiar, seleccionar la opción de reemplazar todos los archivos.
5. Una vez reemplazados todos los archivos, desconectar del USB el TPM02 y encenderlo de nuevo para que se reinicie. Las versiones de FW y SD deben coincidir.

